

Beophone d.o.o. Beograd
UPUTSTVO ZA KORISNIKE SISTEMA KX-TEA308CE/TES824CE/TEM824CE
HIBRIDNI TELEFONI-KX-T7730CE

Važna napomena:

Prekidanje veze sa običnim telefonima KX-TS500, KX-T2371, KX-T2373, KX-T2375, KX-TSC11, KX-TS600, KX-TS620, KX-TS520, KX-TS560, KX-TS580 u saobraćaju preko javnih PTT linija.

- a.) kada **ne želimo** da obavimo novi poziv preko javne PTT linije, jednostavno položimo slušalicu na telefon.
- b.) kada **želimo da** obavimo novi poziv, prekidanje veze vršimo pritiskom na taster ispod slušalice u vremenskom trajanju od 3 sekunde minimalno ili spuštanjem slušalice i podizanje nakon 3 sekunde .
- c.) ukoliko prekidanje veze traje kraće od 3 sekunde linija se stavlja na čekanje i tako nepotrebno ostaje zauzeta do isteka vremenske kontrole i imamo povratni poziv na lokal.

Za hibridne Panasonic telefone Uključen **SP-PHONE** ima istu funkciju kao podignuta slušalica.

POZIVANJE

INTERNI (LOKALNI) POZIVI

1. Podignite slušalicu.
2. Pozovite željeni broj lokala.
3. Nakon obavljenog razgovora spustite slušalicu.

IZLAZ NA DOZVOLJENE JAVNE LINIJE

1. Podignite slušalicu.
2. Pozovite "9" i sačekajte signal slobodne linije.
3. Pozovite željeni broj.
4. Nakon obavljenog razgovora spustite slušalicu.

IZLAZ NA POSEBNU GRUPU LINIJA

1. Podignite slušalicu.
2. Pozovite "81" do "88" i sačekajte signal slobodne linije.
3. Pozovite željeni broj.
4. Nakon obavljenog razgovora spustite slušalicu.

DIREKTNI IZLAZ NA LINIJU

1. Pritisnite taster željene linije ili grupe linija.
2. Pozovite željeni broj.
3. Nakon obavljenog razgovora spustite slušalicu.

POZIVANJE OPERATERA

1. Podignite slušalicu.
2. Pozovite "0" ili „9“ (obično je 0, može da se programira da bude 9).

PONAVLJANJE ZADNJEG BIRANOG BROJA

1. Podignite slušalicu.
2. Pritisnite taster "REDIAL".

AUTOMATSKO PONAVLJANJE ZADNJEG BIRANOG BROJA

1. Ukqučite SP-PHONE.
2. Pritisnite taster "REDIAL".

REZERVACIJA POZIVA

1. Podignite slušalicu.
2. Odaberite željeni broj lokala ili izlaz na liniju.
3. Ako dobijete signal zauzeća odaberite "6".
4. Posle potvrdnog signala spustite slušalicu i sačekajte zvono.
5. Dizanjem slušalice aktivirate željeni poziv.

BRZO BIRANJE - LOKALNA MEMORIJA

Memorisanje telefonskog broja

1. Podignite slušalicu.
2. Pozovite "30".
3. Odaberite memoriju od 0 do 9.
4. Odaberite broj koji ćete da umemorišete: 9 ili 81 do 88 za izlaz na liniju +telefonski broj.
5. Otkucajte #.
6. Spustite slušalicu.

Biranje memorisanog broja iz lokalne memorije

1. Podignite slušalicu.
2. Pozovite "3*".
3. Odaberite memoriju od 0 do 9.

BRZO BIRANJE - SISTEMSKA MEMORIJA

1. Podignite slušalicu.
2. Pritisnite taster "AUTO".
3. Odaberite memoriju od 00 do 99.

PRIJEMNE FUNKCIJE

ODGOVARANJE NA POZIVE

1. Podignite slušalicu dok se čuje zvono.
2. Obavite razgovor.
3. Nakon obavljenog razgovora spustite slušalicu.

PREUZIMANJE POZIVA SA LINIJE

Dok se čuje da zvoni neka od linija

1. Podignite slušalicu.
2. Otkucajte "4*".
3. Nakon potvrdnog tona obavite razgovor.

PREUZIMANJE POZIVA U GRUPI

Dok se čuje da zvoni neki od telefona u grupi

1. Podignite slušalicu.
2. Otkucajte "40".
3. Nakon potvrdnog tona obavite razgovor.

PREUZIMANJE POZIVA SA NEKOG LOKALA

Dok se čuje da zvoni neki od lokala

1. Podignite slušalicu.
 2. Otkucajte "41".
 3. Pozovite broj lokala koji zvoni.
- Nakon potvrdnog tona obavite razgovor.

POZIV NA ČEKANJU

Stavljanje poziva na čekanje u toku razgovora

1. Pritisnite taster "HOLD".

Preuzimanje poziva stavljenog na čekanje

1. Podignite slušalicu.
2. Pritisnite taster koji sporo trepće zelenim svetlom (veza koja je stavljena na čekanje na tom lokalu).

Preuzimanje poziva na čekanju na drugom lokalu

1. Podignite slušalicu.
2. Otkucajte "51".
3. Pozovite broj lokala na kome je veza stavljena na čekanje.

Preuzimanje poziva na čekanju sa poznate linije

1. Podignite slušalicu.
2. Otkucajte "53" + broj linije od 01 do 12 ili pritisnite taster te linije koji trepće crvenim svetlom (ako vam je na telefonu dodeljen taster za tu liniju).

TRANSFER (PREBACIVANJE) VEZE

TRANSFER BEZ ČEKANJA NA ODGOVOR

Dok razgovarate preko linije ili sa lokalom

1. Pritisnite taster "TRANSFER".
2. Pozovite broj lokala kome prebacujete vezu.
3. Spustite slušalicu.

TRANSFER SA ČEKANJEM NA ODGOVOR

Dok razgovarate preko linije ili sa lokalom

1. Pritisnite taster "TRANSFER".
2. Pozovite broj lokala kome prebacujete vezu.
3. Kad se lokal javi najavite razgovor.
4. Spustite slušalicu.

PROSLEĐIVANJE POZIVA

1. Podignite slušalicu.
2. Pritisnite taster "FWD/DND".
3. Otkucajte "2" za sve pozive,
"3" za slučaj zauzeća,
"4" za slučaj neodazivanja,
"5" za slučaj zauzeća ili neodazivanja
3. Pozovite broj lokala na koji prosleđujete pozive.
4. Spustite slušalicu nakon potvrdnog tona.

NE UZNEMIRAVAJ

1. Podignite slušalicu.
2. Pritisnite taster "FWD/DND" + "1".

OTKAZIVANJE PROSLEĐIVANJA POZIVA I FUNKCIJE NE UZNEMIRAVAJ

Beophone d.o.o. Beograd
UPUTSTVO ZA KORISNIKE SISTEMA KX-TEA308CE/TES824CE/TEM824CE
HIBRIDNI TELEFONI-KX-T7730CE

1. Podignite slušalicu.
2. Pritisnite taster "FWD/DND"+ "0".
3. Spustite slušalicu.

OSTALE FUNKCIJE

NAJAVA DRUGOG POZIVA

Podešavanje

1. Podignite slušalicu.
2. Otkucajte "7311".
3. Spustite slušalicu.

Otkazivanje

1. Podignite slušalicu.
2. Otkucajte "7310".
3. Spustite slušalicu.

PORUKA O POZIVU

1. Podignite slušalicu.
 2. Otkucajte "701 + broj lokala".
 3. Spustite slušalicu.
- ili
1. Podignite slušalicu.
 2. Pozovite željeni lokal, a zatim pritisnite taster "MESSAGE".
 3. Spustite slušalicu.

PORUKA O ODSUTNOSTI

Podešavanje

1. Podignite slušalicu.
2. Otkucajte "751" +
 - "1" : "Will Return Soon" (Vraćam se brzo)
 - "2" : "Gone Home" (Otišao sam kući)
 - "3" : "At Ext"+ broj lokala (Na lokalu...)
 - "4" : "Back At"+ vreme (Vraćam se u)
 - "5" : "Out Until"+ mesec/datum (Odsutan do ../..)
 - "6" : "In a Meeting" (Na sastanku)
3. Spustite slušalicu.

VREMENSKI ALARM

1. Podignite slušalicu.
 2. Pozovite "761" + ssmm (01 do 12 sati, 00 do 59 minuta)+ 0 ili 1 (za AM ili PM) + 0 ili 1 (za jednom ili svaki dan).
 3. Spustite slušalicu.
- U podešeno vreme će vam zvoniti telefon.

ZAKLJUČAVANJE LOKALA

1. Podignite slušalicu.
2. Pozovite "77" + dvaputa neki trocifreni broj.
3. Spustite slušalicu.

OTKLJUČAVANJE LOKALA

Beophone d.o.o. Beograd
UPUTSTVO ZA KORISNIKE SISTEMA KX-TEA308CE/TES824CE/TEM824CE
HIBRIDNI TELEFONI-KX-T7730CE

1. Podignite slušalicu.
2. Pozovite "77" + jedanput trocifreni broj kojim ste lokal zaključali.
3. Spustite slušalicu.

PRELAZ NA TONSKO BIRANJE

1. Pritisnite "+*#".
2. Birajte željeni broj.

SLUŠANJE POZADINSKE MUZIKE

1. Pritisnite "1" dok je spuštена slušalica.

ISKLJUČIVANJE POZADINSKE MUZIKE

1. Pritisnite "1" dok je spuštена slušalica.

PROGRAMIRANJE TASTERA I MEMORIJA NA HIBRIDNOM TELEFONU

Dok je spuštена slušalica

1. Pritisnite taster "PAUSE". Na ekranu će se pojaviti "PROGRAM".
2. Otkucajte 99.
3. Pritisnite taster za liniju ili funkcionalni taster.
4. Otkucajte :
 - "2+željeni broj"
 - "1+broj lokala" (samo CO tasteri)
 - "0+broj CO linije 01-12" (samo CO tasteri)
 - "*" (samo CO tasteri za dodelu tastera bilo koje slobodne linije)
 - "#+broj grupe linija 1-8" (samo CO tasteri)
5. Pritisnite taster "AUTO DIAL/STORE"

Beophone d.o.o. Beograd
www.beophonone.rs

T/F: 011 2120598

.....Panasonic Telekomunikacije.....